

Einstellen der Lenkerschaltung

Bowdenzug-Stellschraube

hoffmann-freunde

SIEBENGEbirGE BEZIRK RHEINLAND

Stellung: 2.Gang.

sachsarchiv.de

3. Einstellen d. Lenkerschaltung

Im 2.Gang muß zwischen Außenkante-Schlitz und Lenkerschalthebel ein Spiel von 1,5-2mm vorhanden sein.

GEBR. FAULHA
HANNOV
KLAGESMARK

FICHTEL & SACHS AG. · SCHWEINFURT/MAIN