



ADLER-WERKSTATT-DIENST

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER AKTIENGESELLSCHAFT FRANKFURT AM MAIN
TELEFON: 702 51 DRAHTWORT: ADLERWERKE FRANKFURT MAIN POSTFACH: 9600 FERNSCHREIBER: 04 1209

M 150, M 200 und M 250 De- und Montage der Hinterradfederung

Klemmschellen an Manschetten lösen, Manschetten nach unten zusammendrücken. Splint aus Bolzen entfernen und Bolzen herausdrücken. Unteren und oberen Deckel (Verschluss) herausschrauben. Öldruckstossdämpfer nach oben herausziehen. Mutter des unteren und oberen Klemmbolzens lösen, konischen Montagedorn von unten in das Führungsrohr fest einschrauben; Führungsrohr nach oben herausdrücken. Montagewerkzeug (Spindel mit Rohrmutter) von oben einführen und einen Dorn an Stelle des Bolzens in das Gleitstück und die Rohrmutter einführen. Spindel soweit zusammenspannen, bis die Hinterradfederung komplett aus dem Rahmen seitlich herausgehoben werden kann. Feder entspannen und Federung auseinandernehmen. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Frankfurt am Main, den 17.3.1953



